

Faire du clipping

Gestion des livrables

- Introduction
- Les types de livrables
- Créer un livrable
- Personnaliser un livrable
- Personnaliser des planches
- Copier et/ou mettre à jour un livrable
- Gérer les Etats
- **Faire du clipping**

Le clipping permet, à partir de 2 plans en entrée, de faire apparaître des parties d'un des deux plans sur l'autre plan. Cela permet en effet de créer des plans intermédiaires en fonction de l'avancement des travaux.



Le clipping peut se définir de différentes façons :

- à l'aide des **catégories de zone**, accessibles depuis le menu **Projet** → **Gérer les catégories de zones**.

A cet endroit, pour chaque statut de chaque catégorie de zone vous allez pouvoir définir si vous souhaitez faire du clipping ou non et quel plan aller chercher.

En général, le clipping va être utiliser dans le statut terminé, sur certaines catégories de zones.

Nom	Couleur	Clipping	Ignorer la co...	Ignorer le ...
Zone définitive	■ Noir	<input checked="" type="checkbox"/> Drawing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zone provisoire	■ Noir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pour en savoir plus sur les [catégories de zones](#).

- **directement depuis les zones définies dans conception.** En effet, en allant dans les propriétés d'une zone, il est possible d'associer un clipping. Attention toutefois, dans ce cas, à chaque fois qu'une activité apparaîtra dans une zone, on affichera la couleur de la zone + le clipping si le livrable le demande. Ce clipping apparaîtra donc que pour des activités en cours.

- **directement dans le paramétrage des couleurs d'état d'un livrable :** Cette fonctionnalité permet d'associer à toutes les zones d'un statut le même paramétrage de clipping, sans distinction de catégorie de zone. Cette fonctionnalité est disponible dans l'onglet Livrable du livrable sélectionné :

Couleur des états	A4	Portrait
A faire	■ #ff0000	
En cours	■ #0000ff	
Commencé		
Terminé	■ #00ff00	Drawing
Emprise	■ Orange	

- à la marge, zone par zone sur un livrable :

Zone	Visible	Clipping	Synchro...
Terminé	<input checked="" type="checkbox"/>		>
Roundabout North : Sidewalks 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Drawing	>
Roundabout North : Sidewalks 2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Drawing	>
Wall	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Drawing	>
Roundabout central platform	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Drawing	>
Roundabout West	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Drawing	>

Sur chaque planche d'un livrable, dans le menu du bas, sur l'onglet Zones, il est possible de naviguer de statut en statut pour voir les zones concernées sur la planche sélectionnée.

Pour chaque zone, il est possible de définir manuellement si oui ou non on souhaite du clipping.

Il est également possible de diffuser le paramétrage pour les planches suivantes avec le bouton :