
Imprimer des livrables

Découvrons ensemble les premiers éléments qui s'affichent quand vous entrez dans l'interface d'impression des livrables :



(1) Liste des livrables
Vos livrables apparaissent ici. Nous verrons ci-dessous comment récupérer les planches pour l'impression finale.

(2) Paramètre d'impression de consolidation
Ici vous pouvez choisir si chaque planche s'imprimera sur un PDF distinct, ou si vous voulez obtenir un unique PDF consolidé de sortie.

(3) Ajout d'une page de garde PDF
Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer comme première page de votre sortie consolidée un document PDF supplémentaire. Utiliser le bouton parcourir pour aller chercher votre document ⇒ son aperçu s'affiche alors dans le cadre attenant :



(4) Utilisation des modèles d'impression
Vous pouvez sauvegarder l'ensemble des paramètres de cette fenêtre, pour utilisation ultérieure.

Choix et ordonnancement des planches à imprimer

(1) Dans le panneau latéral gauche, vous aller cocher les planches que vous souhaitez voir apparaître dans votre PDF de sortie. Vous pouvez ajouter des planches une par une en cochant les cases de sélection.

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com

Vous pouvez également ajouter un carnet entier en cochant la case en regard de son nom (surlignée en jaune ci-dessous).


(2) Vous pouvez maintenant réordonner les planches à votre guise, soit en modifiant leur numéro d'ordre via le champ numérique (ci-dessous 7, 9, etc.) soit en les ordonnant directement dans le “chemin de fer” d'impression en effectuant du drag&drop



Lancer l'impression


Une fois votre configuration d'impression effectuée, cliquez sur le bouton Générer PDF.

Phase Manager vous demande alors de délectionner un dossier de sortie :



Puis l'impression se lance :

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com



Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com