Exporter le KML du projet


Menu Fichiers

- Enregistrer un modèle de projet
- Archiver un projet

Phase Manager vous permet d'exporter les zones et axes d'un plan, en format géolocalisé.


Pour ce faire, aller dans le menu *Options* puis *Export KML.*

Choisissez ensuite le plan à partir duquel exporter les zones :



Puis choisissez le répertoire destination du KML qui sera exporté et cliquez sur *Enregistrer* :

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com



Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com