

## Styles d'activités non pris en compte

*“Mes styles d'activités ne sont pas pris en compte dans le Gantt ou dans mes livrables.”*


### 1/ Vérifier le paramétrage

- Assurez-vous que le champs personnalisé (type: liste de choix) qui contient vos styles est bien utilisé.
- Ne pas hésiter à le recharger :



**Pour le Gantt en conception :**

Affichage des activités :

Champs d'act... 

Style par défaut

D	L	M

**Dans les livrables :**

**Couleurs des zones et axes**

Couleurs prioritaires

Afficher catégories de zones

Couleurs secondaires

Champs d'activité

Style par défaut

### 2/ Import des styles : vérifier la casse

Phase Manager est sensible à la casse pour les valeurs de champs.

Si vous avez importé un champ “style d'activité” avec une valeur “**Terrassement**”, mais que dans le champ personnalisé utilisé pour les styles la valeur est “**terrassement**”, Phase Manager ne le prendra pas en compte.

### 3/ Est-ce que plusieurs activités travaillent en même temps ?

Si plusieurs activités travaillent en même temps au même endroit, Phase Manager utilisera comme style un patchwork de couleurs de toutes les activités qui y travaillent, avec un motif hachuré à 45°.

### 4/ Certaines zones disposent-elle d'un paramétrage personnalisé ?

Vérifiez au moyen d'un clic-droit que la zone qui n'applique pas le style ne dispose pas d'un paramétrage personnalisé. Par exemple ci-dessous on peut constater que cette zone applique la couleur d'état :

