Nouvelle documentation Phase Manager 7



Nouveautés

- **Sortie de la version 7 !**
  - Synthèse des nouveautés de la Version 7.2

Fonctionnalités

- **Conception du Phasage**
  - Introduction
  - Gestion des plans
  - Gestion du SIG
  - Gestion des zones et axes
  - Les catégories de zone (nouveauté v7)
  - Gestion des zones d'impression
  - Gestion des activités
  - Gestion des objets connectés
  - Les pictogrammes mobiles
  - Le diagramme de Gantt
  - Le Live View (v6 et v7)
- **Activités**
  - L'interface de gestion des activités
- **Etiquettes et styles d'activités**
  - Gestion des étiquettes et styles d'activités
- **Gestion des livrables**
  - Introduction
  - Les types de livrables
  - Créer un livrable
  - Personnaliser un livrable
  - Personnaliser des planches
  - Copier et/ou mettre à jour un livrable
  - Gérer les Etats
  - Faire du clipping
- **Mise en page**
  - Création des gabarits d'impression
- **Impressions**
  - Imprimer des livrables
- **Gestion des Calendriers**
  - La gestion de calendriers
- **Le menu Fichier**
  - Enregistrer un modèle de projet
  - Archiver un projet
- **Le menu Options**
  - Import & Export d'activités, liens, zones (nom)
  - Propriétés du projet et du Gantt
  - Exporter le KML du projet
  - Gérer les étiquettes
  - Gérer les champs personnalisés

Suivre le tutoriel

- Etape 1 : Intégration des plans
- Etape 2 : Ajout de zones et d'une première activité
- Etape 3 : Import des activités
- Etape 4 : Ajout des représentations de zones
- Etape 5 : Ajout de polylignes
- Etape 6 : Ajout d'activités aux polylignes
- Etape 7 : Styles d'activités et mise en page
- Etape 8 : Création et personnalisation du carnet de phasage

Ressources

- **Sources**
  - Fichiers sources de données (PMX, KML, modèles de projet et de données)

Installer Phase Manager

- Téléchargement des fichiers de setup
- Prérequis
- Installation patch Monoposte
- Connexion à une licence Réseau
- Installation et activation licence Monoposte
- Installation et activation licence Réseau
- Installation et activation licence USB
- Désactivation de licences
- Mise à jour vers Phase Manager 7

FAQ

- **Bonne pratiques**
  - Points d'attention pour la création du phasage
- **Conception**
  - Impossible de supprimer un plan inutilisé
- **Import / Export**
  - Types de liens non reconnus à l'import
  - Zones et axes en doublons après import
- **Légendes**
  - Changer la taille des polices du Gantt
  - Comment redimensionner le Gantt
- **Livrables**
  - Bandes bleues au-delà du plan
  - Carte imprimée au-delà de la zone d'impression.
  - Test de mise en page : création de livrable impossible
  - L'ordre des objets dans les livrables n'est pas opérant
  - Zones/axes/objets absents des carnets de phasage
- **Styles d'activités**
  - Styles d'activités non pris en compte

Projet Linéaire
12 impasse Bernard Lyot
85 000 LA ROCHE-SUR-YON
Tél. : +33(0) 2 22 44 52 52
support@projetlineaire.com